



## FICHA TÉCNICA

# *Detergente Roupa Fresh Sensation*

### **Descrição**

Detergente líquido de bom rendimento para lavagem de roupa à máquina ou à mão. Cuida e limpa a roupa, atuando eficazmente na remoção de sujidade, evitando a sua redeposição.

### **Composição e características**

Produto aquoso à base de tensoativos aniónicos e não iónicos, sabão, enzimas, perfume, corantes e conservante; Líquido lilás;

Densidade (a 20 °C): 1,00 a 1,01 g/cm<sup>3</sup>; pH:

9 – 11

### **Dosagem**

**LAVAGEM AUTOMÁTICA:** Dependendo da sujidade a remover, utilizar entre 15 e 20 ml por quilograma de roupa de detergente. Em água duras, aumentar a dose em cerca de 20%.

**LAVAGEM MANUAL:** Aconselha-se o uso de 100 ml para 5 litros de água.

Para manchas mais rebeldes, aplicar o produto diretamente sobre a nódoa, deixar atuar cerca de 5 minutos e de seguida colocar na máquina de lavar.

### **Apresentação**

Embalagem de 5L

## **Instruções de segurança**

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos; Não ingerir;

Evite a inalação ou aspiração, o contacto com os olhos e com a pele;

Em caso de contacto com os olhos lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos.

Caso a irritação persista, procure socorro médico levando a embalagem vazia ou rótulo do produto;

Em caso de ingestão acidental, não provocar o vômito e consultar imediatamente o médico.

## **Outras informações**

Consultar a ficha de segurança.